

Instruktioner för målning av Trolldtekt akustikplattor

MÅLNING AV TROLDTEKT AKUSTIKPLATTOR

När man målar Trolldtekt akustikplattor beror processen på om man målar obehandlade naturträplattor eller fabriksmålade Trolldtekt-plattor.

Ännu viktigare är ditt val av färgtyp och färgnyans.

För fabriksmålade Trolldtekt-plattor använder man en vattenlöslig silikatfärg.

Sammansättningen av den nya färgen måste vara kompatibel med befintlig färg. Med andra ord måste det vara av samma kvalitet och typ vad gäller specifikation och lämplighet.

Använd endast färgtyper som har testats för skadliga ämnen.

Trolldtekt har följande rekommendationer angående de olika platttyperna:

1. Vit färg på fabriksmålade Trolldtekt-plattor

Rekommenderad färgtyp:
Vattenbaserad styren-akrylfärg

Täckning:
Ca. 350 g/m² i en strykning

2. Andra färger på Trolldtekts fabriksmålade plattor

Rekommenderad färgtyp:
Vattenbaserad styren-akrylfärg

Täckning:
Ca. 350 g/m² i en strykning

Om den nya färgen används för att täcka en kontrastfärg kan det vara nödvändigt att använda mer färg.

3. Vit färg på obehandlade Trolldtekt naturträplattor

Rekommenderad färgtyp:
Vattenbaserad styren-akrylfärg

Täckning:
Ca. 525 g/m² i två strykningar

4. Andra färger på obehandlade Trolldtekt naturträplattor

Rekommenderad färgtyp:
Vattenbaserad styren-akrylfärg

Täckning:
Ca. 525 G/m² med minst två strykningar

GENERELLA RIKTLINJER OCH UTRUSTNING FÖR ATT MÅLA

Applicera färgen med en färgsprutpistol. För att säkerställa fullgod täckning ska de olika lagren sprutas på från olika håll. Spruta på färgen med lugna, jämna rörelser och se till att inte försegla fiberstrukturen genom att lägga på för mycket färg.

När du lägger på två färgskikt ska du se till att det första skiktet har torkat helt innan du lägger på nästa skikt.

När du målar Trolldtekt-plattor som redan har monterats ska du ha noggrann uppsikt över målningsprocessen, för att uppnå ett enhetligt resultat. Följ tillverkarens instruktioner gällande användning av utrustningen.

För mindre ytor eller vid bättringsmålning av ytor med samma färg är det lättast att applicera färgen med hjälp av en roller.

Se till att plattornas håll inte blir helt igen-

satta av färg. Måla kanterna i samma färg som plattans yta.

SKYDDA INTILLIGGANDE YTOR, GOLV OSV.

Intilliggande ytor, fönster och golv måste skyddas. Använd vatten för att ta bort utspilld färg medan färgen fortfarande är våt. Torkad färg kan endast avlägsnas med färgborttagningsmedel, vilket kan skada ytan.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs noggrant igenom informationen om skyddsåtgärder i tillverkarens produktsäkerhetsdatablad, så att du vet när du måste bära mask, säkerhetsglasögon, handskar och annan skyddsutrustning för att skydda huvud, ögon, andningsvägar och hud.

BÄTTRINGSFÄRG

För att bättringsmåla skador rekommenderar vi att du använder Troldtekt bättringsfärg som finns i sprayburkar (400 ml) i standardfärgen vit 101. Följande standardfärger finns även i plastflaskor (750 ml): vit 101, grå 202, grå 208 och svart 207.

Det finns även specialfärger i plastflaskor (750 ml) vid beställning av Troldtekt-plattor målade i samma färg. Om du har kapat Troldtekt-plattor eller skurit en avfasningskant kanske du måste beställa lite extra bättringsfärg. Bättringsfärg i 2,5-liters

burkar finns i standardfärgerna vit 101, grå 202, grå 208 och svart 207. Vid beställning av Troldtekt-plattor i specialfärger är det möjligt att beställa 2,5-liters burkar med bättringsfärg i samma färg.

Det här informationsbladet baseras på de senast tillgängliga kunskaperna och informationen är endast avsedd att vara vägledande.

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tel. +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.se