

## Instruktioner för målning av Troldekt akustikplattor

## MÅLNING AV TROLDTEKT AKUSTIKPLATTOR

När man målar Troldekt akustikplattor beror processen på om man målar obehandlade naturträplattor eller fabriksmålade Troldekt-plattor.

Ännu viktigare är ditt val av färgtyp och färgnyans.

För fabriksmålade Troldekt-plattor använder man en vattenbaserad akrylfärg.

Sammansättningen av den nya färgen måste vara kompatibel med befintlig färg. Med andra ord måste det vara av samma kvalitet och typ vad gäller specifikation och lämplighet.

Använd endast färgtyper som har testats för skadliga ämnen.

Troldekt har följande rekommendationer angående de olika platttyperna:

**1. Vit färg på fabriksmålade Troldekt-plattor**

Rekommenderad färgtyp:  
Vattenbaserad akrylfärg

Täckning:  
Ca. 350 g/m<sup>2</sup> i en strykning

**2. Andra färger på Troldekt's fabriksmålade plattor**

Rekommenderad färgtyp:  
Vattenbaserad akrylfärg

Täckning:  
Ca. 350 g/m<sup>2</sup> i en strykning

Om den nya färgen används för att täcka en kontrastfärg kan det vara nödvändigt att använda mer färg.

**3. Vit färg på obehandlade Troldekt naturträplattor**

Rekommenderad färgtyp:  
Vattenbaserad akrylfärg

Täckning:  
Ca. 525 g/m<sup>2</sup> i två strykningar

**4. Andra färger på obehandlade Troldekt naturträplattor**

Rekommenderad färgtyp:  
Vattenbaserad akrylfärg

Täckning:  
Ca. 525 G/m<sup>2</sup> med minst två strykningar

## GENERELLA RIKTLINJER OCH UTRUSTNING FÖR ATT MÅLA

Applicera färgen med en färgsprutpistol. För att säkerställa fullgod täckning ska de olika lagren sprutas på från olika håll. Spruta på färgen med lugna, jämna rörelser och se till att inte försegla fi berstrukturen genom att lägga på för mycket färg.

När du lägger på två färgskikt ska du se till att det första skiktet har torkat helt innan du lägger på nästa skikt.

När du målar Troldekt-plattor som redan har monterats ska du ha noggrann uppsikt

över målningssprocessen, för att uppnå ett enhetligt resultat. Följ tillverkarens instruktioner gällande användning av utrustningen.

För mindre ytor eller vid bättringsmålning av ytor med samma färg är det lättast att applicera färgen med hjälp av en roller.

Se till att plattornas hål inte blir helt igen satta av färg. Måla kanterna i samma färg som plattans yta.

#### SKYDDA INTILLIGGANDE YTOR, GOLV OSV.

Intelligande ytor, fönster och golv måste skyddas. Använd vatten för att ta bort utspild färg medan färgen fortfarande är våt. Torkad färg kan endast avlägsnas med färgborttagningsmedel, vilket kan skada ytan.

#### SÄKERHETSINFORMATION

Läs noggrant igenom informationen om skyddsåtgärder i tillverkarens produktsäkerhetsdatablad, så att du vet när du måste bära mask, säkerhetsglasögon, handskar och annan skyddsutrustning för att skydda huvud, ögon, andningsvägar och hud.

#### BÄTTRINGSFÄRG

För att bättringsmåla skador rekommenderar vi att du använder Troldtekt bättringsfärg som finns i sprayburkar (400 ml) i standardfärgen vit 101. Följande standardfärger finns även i plastflaskor (750 ml): vit 101, grå 202, grå 208 och svart 207.

Det finns även specialfärger i plastflaskor (750 ml) vid beställning av Troldtekt-plattor målade i samma färg. Om du har kapat Troldtekt-plattor eller skurit en avfasningskant kanske du måste beställa lite extra

bättringsfärg. Bättringsfärg i 2,5-liters burkar finns i standardfärgerna vit 101, grå 202, grå 208 och svart 207. Vid beställning av Troldtekt-plattor i specialfärger är det möjligt att beställa 2,5-liters burkar med bättringsfärg i samma färg.

Det här informationsbladet baseras på de senast tillgängliga kunskaperna och informationen är endast avsedd att vara vägledande.

Troldtekt A/S  
Sletvej 2A  
DK - 8310 Tranbjerg J  
Tlf. +45 8747 8100  
Fax +45 8747 8111  
info@troldtekt.dk  
[www.troldtekt.se](http://www.troldtekt.se)