

## Malingsvejledning til Troldekt akustikplader

## MALING AF TROLDTEKT AKUSTIKPLADER

Når du skal male Troldekt akustikplader, er der forskel på, om du skal male ubehandlede naturplader eller plader, der er leveret fabriksmalede fra Troldekt A/S. Og endnu vigtigere er dit valg af malingstype og -farve.

Til fabriksmalede Troldekt plader skal du bruge en vandopløselig silikat maling. Sammensætningen af den nye maling skal være kompatibel med den eksisterende, hvilket vil sige, at den skal være af samme kvalitet og beskaffenhed i forhold til specifikation og egnethed.

Brug udelukkende malingstyper, der er testet for skadelige stoffer.

Vi har følgende anbefalinger til de forskellige pladetyper:

**1. Hvid maling på hvide fabriksmalede Troldekt plader**

Anbefalet malingstype:  
Vandbaseret styren akrylmaling  
Påføringsmængde:  
Ca. 350 g/m<sup>2</sup> i et lag.

**2. Øvrige farver på Troldekt fabriksmalede plader**

Anbefalet malingstype:  
Vandbaseret styren akrylmaling  
Påføringsmængde:  
Ca. 350 g/m<sup>2</sup> i et lag.  
Skal den nye maling dække en kontrastfarve, kan det være nødvendigt med en større mængde maling.

**3. Hvid maling på ubehandlede Troldekt naturplader**

Anbefalet malingstype:  
Vandbaseret styren akrylmaling  
Påføringsmængde:  
Ca. 525 g/m<sup>2</sup> i to lag.

**4. Øvrige farver på ubehandlede Troldekt naturplader**

Anbefalet malingstype:  
Vandbaseret styren akrylmaling  
Påføringsmængde:  
Ca. 525 g/m<sup>2</sup> i minimum to lag.

## GENEREL VEJLEDNING OG Udstyr TIL PÅFØRING AF MALING

Påfør malingen med en airless malingsprøjte. For at sikre, at malingen dækker tilstrækkeligt, bør du påføre hvert lag maling fra forskellige vinkler/retninger. Påfør malingen med lette bevægelser og vær opmærksom på ikke at lukke fiberstrukturen helt til med ansamlinger af maling. Når du påfører 2 lag maling er det vigtigt, at det første lag er helt tørt, før det næste lag påføres.

Når du skal male Troldekt plader, der allerede er monteret, bør du løbende tjekke malingsprocessen for at sikre, at du opnår et ensartet resultat. Følg producentens anvisninger for brug af udstyr nøje.

På mindre overflader, eller ved opfriskning af maling med samme farve, påføres malingen lettest med en malarulle.

Sørg altid for, at hullerne i pladens overflade ikke bliver tilstoppede med maling. Mal kanterne med samme farve som pladens overflade

#### FORHOLDSREGLER TIL BESKYTTELSE AF TILGRÆSENDE OVERFLADER, GULVE ETC.

Tilgrænsende overflader, vinduer og gulve skal dækkes omhyggeligt. Brug vand til at fjerne spildt maling, mens det stadig er vådt. Indtørret maling kan kun fjernes med malings-fjerner, hvilket kan skade overfladen.

#### SIKKERHEDSINFORMATION

Du bør altid omhyggeligt læse informationer vedrørende beskyttelsesforanstaltninger beskrevet i malingsproducentens sikkerheds-datablade. Her vil det fremgå, om du skal beskytte hoved, øjne, åndedrætsorganer og hud ved brug af maske, sikkerhedsbriller, handsker og hensigtsmæssigt arbejdstøj.

#### REPARATIONSMALING

Til at dække monteringskrammer eller lignende anbefaler vi Troldtekt reparationsmaling, som fås på spraydåse (400 ml) i standardfarven hvid 101. Følgende standardfarver fås desuden i plastikbeholder (750 ml): hvid 101, grå 202, grå 208 og sort 207.

Desuden fås specialfarver i plastikbeholder (750 ml) i forbindelse med bestilling af Troldtekt plader malet i samme specialfarve. Har du tilpasset Troldtekt plader eller f.eks. skåret en fas-kant, kan der være behov for en lidt større mængde reparationsmaling. Reparationsmaling i 2,5 ltr. spande fås i standardfarverne hvid 101, grå 202, grå 208 og sort 207. Ved bestilling af Troldtekt plader i specialfarver kan der bestilles tilsvarende reparationsmaling i 2,5 ltr. spande.

Dette informationsblad er udarbejdet på baggrund af den seneste viden på området og er udelukkende vejledende.

Troldtekt A/S  
Sletvej 2A  
DK-8310 Tranbjerg J  
Tlf. +45 8747 8100  
Fax +45 8747 8111  
info@troldtekt.dk  
[www.troldtekt.dk](http://www.troldtekt.dk)